



<p>1 QUITAR LA TAPA DE CIERRE DESPUES QUE HAYA FRAGUADO EL ENFOSCADO. LIPIAR CUIDOSAMENTE EL INTERIOR DEL ARMAZON.</p>	<p>2 FIJACIÓN LATERAL. ADAPTAR LA GUÍA DE SUELO AL ALOJAMIENTO INTERNO DEL ARMAZÓN. FIJAR CON LOS TORNILLOS AUTOTALDRANTES SUMINISTRADOS</p> <p>Ø3,5 x 16</p>	<p>3 FIJACIÓN EN LA BASE. FIJAR LA GUÍA DE SUELO MEDIANTE LOS TORNILLOS 4,2x9,5. SI EL ARMAZÓN SE HA MONTADO POR DEBAJO DEL NIVEL DEL SUELO, UTILIZAR LOS ESPESORES SUMINISTRADOS Y EN ESTE CASO LOS TORNILLOS 4,2x19</p>	<p>4 ENCAJAR UN MONTANTE (B) EN EL COSTADO DEL PREMARCO. TALADRAR MONTANTE Y COSTADO Y FIJAR CON TORNILLOS AUTORROSCANTES.</p>	<p>5 FIJAR LAS GARRAS DE SUJECIÓN A LA PUERTA MANTENIENDO LA CAVIDAD (I) PARA LA FIJACIÓN DEL CARRO ORIENTADA HACIA EL LADO DELANTERO DE LA PUERTA.</p> <p>140</p> <p>I</p>
---	--	--	---	--

6 FIJAR LOS TOPE (L) EN EL COSTADO POSTERIOR DE LA PUERTA, EN EL CASO DE INTRODUCCION PARCIAL, UTILIZAR UN SUPLEMENTO DE MADERA (M).

7 INTRODUCIR LOS CARROS (N) Y EL TOPE (P) EN EL OJAL PREDISPUETO PARA ALOJARLOS. ENGARZAR LA PUERTA Y REGULAR SU DESLIZAMIENTO. POR MEDIO DEL TORNILLO (P1) AJUSTAR EL ENGANCHE DE LA PUERTA AL TOPE.

N P P P1

8 ENCAJAR EL TRAVERSAÑO (D) AL MONTANTE (B), FIJADO ANTERIORMENTE, COLOCAR EL MONTANTE DE CIERRE (A) Y FIJARLO.

9 FIJAR EL SEGUNDO MONTANTE (B).

9 ATORNILLAR EL SEGUNDO TRAVERSAÑO (C). (DESMONTABLE PARA EFECTUAR POSIBLES REGULACIONES).

EN DOTACION

