





# MIRR




Avant de commander la porte, il est nécessaire de vérifier sur place les mesures réelles de l'ouverture de passage.

**!** VANTAIL SIMPLE  
OUVERTURE DE PASSAGE RÉELLE = OUVERTURE NOMINALE - 10 mm





| DIMENSION DE PASSAGE |             | DIMENSION RÉELLE |             | DIMENSION VANTAIL |             | ÉPAISSEUR DE LA CLOISON  |
|----------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| L                    | H           | LR               | HR          | L4                | H4          | Sp   |
| 600 ÷ 1200           | 1800 ÷ 2700 | 590 ÷ 1190       | 1800 ÷ 2700 | 610 ÷ 1210        | 1792 ÷ 2692 | Enduit<br>105 - 125 - 145<br>Plaques de plâtre<br>100 - 125 - 125 L2 - 150L2 |

# MIRR



Avant de commander la porte, il est nécessaire de vérifier sur place les mesures réelles de l'ouverture de passage.



| DIMENSION DE PASSAGE |             | DIMENSION RÉELLE |             | DIMENSION VANTAIL |             | ÉPAISSEUR DE LA CLOISON  |
|----------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| L                    | H           | LR               | HR          | L4                | H4          | Sp   |
| 1200 ÷ 2400          | 1800 ÷ 2700 | 1200 ÷ 2400      | 1800 ÷ 2700 | 613 ÷ 1213        | 1792 ÷ 2692 | Enduit<br>105 - 125 - 145<br>Plaques de plâtre<br>100 - 125 - 125 L2 - 150L2 |